



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровое пианино PortaPiano складное




СОДЕРЖАНИЕ

1. Функции устройства.....	3
2. Управление	3
3. Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества	7
Товар ненадлежащего качества	7

1. Функции устройства

Складное электронное пианино.
61/88 стандартные клавиши (включая черные клавиши);
Тон: 128 ноток;
Ритм: 128 ритмов;
Демо: 20 демо;
Функция RHY;
Демо-функция;
Функция метронома;
Режим сна;
Функция аккордов;
Двойная функциональная клавиатура;
Динамическая функция;
MIDI-функция;
Педаль Сустейн;
Bluetooth;
Источник питания: Встроенный аккумулятор
3,7 В;

2. Управление



1	Дистонция	9	Запись/Piano
2	Регулировка звука	10	Нотация
3	ВКЛ/ВЫКЛ	11	Аудио вход
4	Демо	12	Микрофон
5	Баттл (Btl)	13	Педаль Сустейна
6	Метроном	14	USB
7	Тон	15	Индикатор заряда
8	Аккорд		

1. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»: Нажмите кнопку примерно на 0,5 секунды, чтобы включить/выключить устройство.
2. Регулировка громкости:
 1. Поверните его влево и вправо, чтобы выбрать уровень громкости;
 2. Громкость можно выбрать от 0 до 16 уровней, по умолчанию – 12 уровня;
 3. Нажмите кнопку, чтобы войти в меню, поверните кнопку влево и вправо, выбрать параметр, нажмите еще раз, чтобы подтвердить, чтобы выйти бездействия в течение 3 x секунд;
 4. Нажмите кнопку на 2 секунды, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.
3. «Демо»: Нажмите кнопку «Демо», чтобы воспроизвести демо, повторно нажмите кнопку «Демо», чтобы остановить, поверните кнопку «Регулировка громкости» влево и вправо, чтобы выбрать другое демо.
4. Кнопка «RHY»:

5. Кнопка «Метроном»
Нажмите кнопку «Метроном», чтобы запустить метроном, повторно нажмите кнопку «Метроном», чтобы остановить, поверните кнопку «Регулировка звука» влево или вправо, чтобы выбрать другой ритм.
6. Кнопка «Тон»;
Нажмите кнопку «Тон», поверните кнопку «Регулировка звука» влево или вправо, чтобы выбрать другой тон.
7. Кнопка «Аккорд»;
Во время игры выберите режим «Full Finger», чтобы выбрать режим игры:
Функция аккордов: низкий диапазон, 61 клавиша (19 клавиш в интервале C-#F), 88 клавиш (34 клавиш в интервале A2-F#) воспроизводит аккорды ритмического воспроизведения, соответствующие ритму, а высота аккорда меняется в зависимости от высоты тона из ключей.
Нажмите кнопку «Full Finger», чтобы включить и выключить функцию аккорда.
8. Кнопка «Запись/Piano» (одно нажатие активирует запись, второе – воспроизведение);
Нажмите и удерживайте кнопку «Запись/Piano» в течение 1 секунды, чтобы войти в режим записи; закончите запись, быстро нажмите «Запись/Piano» для воспроизведения. Короткое нажатие воспроизведет.
9. «Темп»
1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука» влево и вправо, чтобы выбрать и включить темп;
2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука» влево и вправо, темп можно выбрать от 240 до 240, значение по умолчанию – 120.
10. «Транспозиция»
1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука» влево и вправо, чтобы выбрать и включить транспозицию.
2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука» влево и вправо, транспозицию можно выбрать от -6 до +6, значение по умолчанию – 0.
11. Клавиатура;
Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука» влево и вправо, чтобы выбрать и включить клавиатуру.

12. Обучение;
1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать и включить режим обучения;
2. Поверните кнопку, чтобы выбрать режим обучения (режим A, режим B, обучение выключено).
13. «Педаль Сустейна»;
1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать и включить педаль Сустейн;
2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука» влево и вправо, чтобы выбрать открытый или закрытый, включите функцию Сустейна.
14. «Выбор»;



12. Обучение;
1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать и включить режим обучения;
2. Поверните кнопку, чтобы выбрать режим обучения (режим A, режим B, обучение выключено).
13. «Педаль Сустейна»;
1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать и включить педаль Сустейн;
2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука» влево и вправо, чтобы выбрать открытый или закрытый, включите функцию Сустейна.
14. «Выбор»;

1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать и включить вибратор;
2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать открытое или закрытое вибратор. Включите функцию вибратора, чтобы звук создавал эффект вибратора во время игры.
15. Режим Барабаны;
1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «сруча», чтобы выбрать и включить режим Барабаны;
2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать режим. Когда режим Барабаны включен, все клавиши включаются, чтобы издать звук перкуссии. При выключении барабана клавиатура звук перкуссии отключается.
16. Динамический режим;
1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать и включить динамический режим;
2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать и включить динамический режим. Когда динамический режим включен, клавиши нажимаются сильнее, и воспроизводимый звук становится громче.
17. Режим сна;
1. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать и включить режим сна;
2. Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните ручку влево и вправо, чтобы включить режим сна;
3. После включения спящего режима если в течение десяти минут не происходит никаких действий, устройство автоматически выключается;
4. Спящий режим выключен по умолчанию.
18. Светодиодный индикатор;
Красный индикатор является индикатором заряда. Если встроена литиевая батарея заряжена не полностью, подложите источник питания USB 5 В для зарядки. Светодиодный индикатор горит зеленым, когда аккумулятор полностью заряжен.
19. «Bluetooth»;
Через Bluetooth вы можете подключиться по беспроводной сети к приложениям для обучения игре на фортепиано на iPhone или iPad, таким как «GarageBand», «Tan 9» и «Pefect Piano», а также к другим профессиональным приложениям. Пример подключения (возьмем «GarageBand» в качестве примера): загрузите программное обеспечение «GarageBand» на свой iPhone или планшет. Определите приложение, выберите «настройка» в правой верхней углу, выберите «дополнительно», выберите устройство «Bluetooth MIDI», выберите «MIDI-Piano» на устройстве «Bluetooth» и нажмите «Подключиться», и вы сможете использовать его в обычном режиме (если не удается подключиться, перезапустите устройство) (применяемо только к версии с Bluetooth MIDI)
20. Воспроизведение музыки по «Bluetooth»;
После подключения к «Bluetooth» автоматически воспроизводится звуковой сигнал. Bluetooth подключен, устройство ожидает, пока будет воспроизведена музыка.
21. Педаль клавиатуры (только для light версии);
Нажмите кнопку «Регулировка звука», поверните кнопку «Регулировка звука», чтобы выбрать и включить педаль клавиатуры.

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
 - отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар в надлежащем виде продавцу за его счет.
- В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
 - продолжать требовать от его замены на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) соответствующи переработком покупной цены.
- Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.
По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустраняемый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
 - нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
 - невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

- В случае если Вы приобрели ценный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.
Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технических сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.
- Условия проведения гарантийного обслуживания**
- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
 - Гарантийное обслуживание товаров, гарантия на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
 - Гарантийное обслуживание нестраховых товаров, купленных в интернет-магазинах ООО «Максимум-групп», возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66;
 - Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
 - Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
 - При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производилась лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройств с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройств;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе компонента неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допущается «Руководством пользователем»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, случаев нарушения электробезопасности и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием (государственным Стандартам параметров питания, телекоммуникационных и кабельных сетей);
- иные случаи, предусмотренные производителем.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, наклейки, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества
Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.
Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары безвозвратного назначения** (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.). Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества
Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) **О защите прав потребителей**. Для этого можете обратиться в сервисный центр Максимум по телефону 8-800-200-85-66
Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, **по Постановлению от 10 ноября 2011 г. № 924**, то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.
По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого загрузите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Принятное использование!

Сайт: minicam24.ru
E-mail: info@minicam24.ru
Товар находится в 120 городах России и Казахстана
Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66